

THÔNG TIN CHUNG:

- Dòng sơn hiệu ứng đặc biệt hệ nước gốc Acrylic.
- Phong cách trang trí độc đáo phù hợp cho cả nhà ở và khu vực công cộng như nhà hàng, khách sạn, văn phòng...
- Ứng dụng cho nội thất và ngoại thất.

**ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:**

- ✓ Nhẹ mùi.
- ✓ Thân thiện môi trường.
- ✓ Phong cách nghệ thuật Phục Hưng Italy.
- ✓ Hiệu ứng ánh xà cừ.
- ✓ Có thể lau chùi.

CHỨNG CHỈ:

- ✓ Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9001.
- ✓ Chứng chỉ Quản lý môi trường ISO14001.
- ✓ Chứng chỉ Quản lý An Toàn và Sức Khỏe ISO18001.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Polymer:	Keo nhũ tương gốc Acrylic	Màu sắc:	6 màu (Lirvono, Arezzo, Lucca, Pisa, Siena, Grosseto)
Thành phần khác:	Bột ánh xà cừ	Điều kiện độ ẩm:	Dưới 85%
Chỉ số VOCs:	Dưới 50g/l	Điều kiện nhiệt độ:	Thấp nhất: 5°C Cao nhất: 40°C
Chỉ số PH:	6.5-7.5	Thời gian khô sơn:	Khô mặt(*): 1 giờ Sơn lớp tiếp: 2- 3 giờ Khô hoàn toàn: 20 ngày
Pha loãng:	Không áp dụng	Phương thức khô sơn:	Bay hơi và kết khối
Độ nhớt:	4000-8000cps	Độ bao phủ tính toán (**):	8m ² /l (1 lớp)
Tỷ trọng:	1-1.04 g/cm ³	Độ bóng:	Không áp dụng
Quy cách bao bì:	2.5 lít		
Lưu trữ:	dưới 30°C		
Hạn sử dụng:	2 năm		

Sản phẩm không chứa kim loại nặng chì và crom. Sản phẩm không tự cháy và không chứa chất gây nổ.

*Ở nhiệt độ 25°C và độ ẩm không khí 65%.

** Độ bao phủ có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện lớp nền, phương pháp thi công, tay nghề thợ và điều kiện thời tiết tại công trình. Giá định đạt xấp xỉ 75% độ bao phủ tính toán.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

Tường cũ: Vệ sinh bề mặt cần sơn khỏi bụi bẩn, loại bỏ các lớp sơn cũ bị hư hại, bong tróc. Làm phẳng bề mặt tường, trám các vết nứt, lỗ với loại bột trét phù hợp. Chờ cho lớp bột trét khô cứng, rồi sử dụng loại giấy nhám thích hợp chà nhám để đạt được bề mặt phẳng mịn cần thiết. Lau sạch bụi bám lên tường với vải ướt hoặc máy hút bụi. Có thể sơn trực tiếp lên lớp sơn cũ nếu chất lượng lớp sơn cũ vẫn còn tốt, không có dấu hiệu bong tróc, rạn nứt.

Tường mới: đảm bảo rằng tường đã đóng rắn hoàn toàn trước khi tiến hành các bước thi công sơn (khoảng ít nhất 1 tháng sau khi thi công). Trám các vết nứt tường hoặc lỗ trên bề mặt tường với vật liệu thích hợp. Sau đó thi công 2 lớp bột trét để che lấp các khuyết điểm tường và làm phẳng bề mặt cần sơn. Chờ lớp bột trét khô cứng hoàn toàn thì tiến hành chà nhám để có bề mặt phẳng mịn như yêu cầu.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

Hệ thống sơn đề nghị: chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng sơn lót và sơn phủ Tambour để đạt được sự tương thích tốt nhất cho sản phẩm.

Thi công sơn lót: tiến hành sơn một lớp sơn lót Tambour và chờ khoảng 4 giờ trước khi thực hiện bước tiếp theo.

Thi công sơn nền: sau khi lớp sơn lót khô cứng, tiến hành sơn tiếp 2 lớp sơn nền Tambour đề nghị đã được pha màu giống như màu sơn hiệu ứng Perlescente. Khoảng cách giữa mỗi lần sơn là khoảng 2-3 giờ.

Thi công sơn hiệu ứng Perlescente: không pha loãng. Trộn bột Perla Di Luce với màu thích hợp vào trong sơn để tạo hiệu ứng ánh ngọc trai mong muốn. Tỷ lệ pha trộn 200g Perla Di Luce với 2.5l sơn **Perlescente**. Sử dụng cọ sơn thấm một lượng sơn vừa đủ quét lên diện tích cần sơn theo lối đánh chéo chữ X, mỗi lần thực hiện chỉ với diện tích 0.5-1m². Sau đó quét lại một lần nữa với cọ sạch không dính sơn để giúp vân hiệu ứng đồng đều. Sau khoảng 5-10 phút, sử dụng một dụng cụ chuyên dụng đặc biệt để tán sơn ép sát vào nền và làm phẳng bề mặt. Tiếp tục sơn các diện tích còn lại với thao tác tương tự để hoàn thiện toàn bộ bức tường với hiệu ứng **Perlescente**.

THÔNG TIN AN TOÀN:

Vệ sinh và lưu trữ: làm sạch dụng cụ sơn với xà phòng và nước ngay sau khi sử dụng. Đóng kỹ nắp thùng sơn để tránh sự thẩm thấu không khí vào sơn. Lưu trữ sơn ở vị trí thông thoáng, khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C.

Cảnh báo: không được nuốt, uống sơn. Sơn không có chứa các thành phần nguy hiểm hoặc các nguyên liệu đặc biệt cần phải chú ý. Tránh xa tầm với của trẻ em. Sử dụng trong điều kiện thông thoáng và dưới 30°C. Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng tham khảo trong tài liệu MSDS.

Lưu ý chung: không thi công khi tường còn ướt hoặc khi thời tiết có dấu hiệu sắp mưa hoặc khi nhiệt độ tường dưới 10°C và độ ẩm tương đối trên 85%. Không pha trộn sơn Tambour với các sản phẩm khác mà không có chỉ dẫn của các chuyên gia kỹ thuật Tambour. Việc đạt được kết quả như mong đợi phụ thuộc vào phương pháp thi công phù hợp được hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật đi kèm với sản phẩm. Trước khi thi công, phải chắc chắn rằng sản phẩm thật sự được thiết kế để sử dụng đúng với chức năng sản phẩm, bề mặt cần sơn phải được chuẩn bị đúng cách và phù hợp để thi công sản phẩm. Dữ liệu thể hiện trong tài liệu này là dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi đối với sản phẩm. Thông tin sản phẩm có thể được cập nhật mới hoặc thay đổi bởi Tambour. Sản phẩm này cần được đóng gói và giữ ổn định trong quá trình vận chuyển.

Sản xuất tại Italy. Nhà sản xuất: CANDIS s.r.l. Via Vittorio Emanuele 46 - 10020 Andezeno (TO) ITALY. Nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi CÔNG TY TNHH BÁN LẺ TAMBOUR VIỆT NAM, Tầng 12, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam | Tel: (+84) 28 3823 3098 Email: contact@tambour.vn | Hotline: 1800 6089 | www.tambour.vn.