

THÔNG TIN CHUNG:

- Dòng sơn hiệu ứng đặc biệt hệ nước gốc Acrylic.
- Phong cách trang trí độc đáo phù hợp cho cả nhà ở và khu vực công cộng như nhà hàng, khách sạn, văn phòng...
- Ứng dụng cho nội thất và ngoại thất.
- Dòng sản phẩm **Safari Natural (SW)**: mộc tự nhiên.
- Dòng sản phẩm **Safari Perlato (SP)**: ánh xà cừ.
- Dòng sản phẩm **Safari White Pearl (WSP)**: ánh xà cừ nhiều cát.
- Dòng sản phẩm **Safari Perlato Glitter (SPG)**: ánh kim tuyến.

**ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:**

- ✓ Nhẹ mùi.
- ✓ Phong cách trang trí độc đáo với vân cát sa mạc.
- ✓ Hiệu ứng ánh xà cừ hoặc mờ tự nhiên

CHỨNG CHỈ:

- ✓ Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9001.
- ✓ Chứng chỉ Quản lý môi trường ISO14001.
- ✓ Chứng chỉ Quản lý An Toàn và Sức Khỏe ISO18001.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Polymer:	Keo nhũ tương gốc Acrylic	Màu sắc:	Hệ thống màu Tambour
Hàm lượng rắn thể tích:	40.50%	Điều kiện độ ẩm:	Dưới 85%
Hàm lượng rắn khối lượng:	60.36%	Điều kiện nhiệt độ:	Thấp nhất: 10°C Cao nhất: 40°C
Chỉ số PH:	8.5-9.5	Thời gian khô sơn:	Khô mặt(*): 1 giờ Sơn lớp tiếp: 3 giờ Khô hoàn toàn: 72 giờ
Pha loãng:	Không áp dụng	Phương thức khô sơn:	Bay hơi và kết khối
Độ nhớt:	12000-15000cps	Độ bao phủ tính toán (**):	4-6 m ² /l (1 lớp)
Tỷ trọng:	1.50g/cm ³	Độ bóng:	Không áp dụng
Quy cách bao bì:	3 lít		
Lưu trữ:	dưới 30°C		
Hạn sử dụng:	2 năm		

Sản phẩm không chứa kim loại nặng chì và crom. Sản phẩm không tự cháy và không chứa chất gây nổ.

*Ở nhiệt độ 25°C và độ ẩm không khí 65%.

** Độ bao phủ có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện lớp nền, phương pháp thi công, tay nghề thợ và điều kiện thời tiết tại công trình. Giá định đạt xấp xỉ 75% độ bao phủ tính toán.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

Vệ sinh bề mặt cần sơn khỏi bụi bẩn, loại bỏ các lớp sơn cũ bị hư hại, bong tróc. Dòng sơn hiệu ứng **Safari** có thể được thi công lên các bề mặt đã được phủ bởi lớp sơn Acrylic. Nếu bề mặt tường đã có lớp vôi cũ thì cần thiết phủ thêm một lớp sơn lót Tambour phù hợp trước khi thi công sơn phủ Acrylic. Trước khi bắt đầu sơn hiệu ứng **Safari**, thi công một lớp sơn phủ Tambour đề nghị đã được pha màu giống với màu sơn **Safari** đã chọn. Đảm bảo rằng bề mặt tường phải được chuẩn bị một cách phù hợp theo tiêu chuẩn IS1920 phần 1 và 2.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

Khuấy trộn đều sơn trước và trong suốt quá trình thi công, các thành phần cát nặng rất dễ lắng xuống dưới. Tambour khuyến nghị nên thi công trên một diện tích nhỏ cho lần đầu tiên để chọn được vân hiệu ứng mong muốn và phương pháp thi công phù hợp.

Sử dụng cọ sơn quét một lượng sơn vừa đủ lên tường theo cách đánh chéo chữ X. Sau khi phủ sơn đều ở một diện tích nhất định, dùng cọ sạch không thấm sơn quét lên bề mặt vừa sơn theo một hướng nhất định để định hướng hạt cát có trong sơn. Các vân cát nổi được tạo ra bên cạnh các mảng trống với bề mặt láng. Lặp lại thao tác này cho đến khi vân cát được tạo ra một cách đồng đều. Vân Safari có thể khác nhau tùy theo cách thực hiện và hướng quét cọ.

Lưu ý: tốt nhất nên thực hiện trên một diện tích từ 0.5-1m² cho mỗi lần thi công và hoàn thiện trước khi di chuyển qua diện tích tiếp theo. Khuyến khích nên di chuyển vị trí sơn một cách liên tục và lần lượt cho đến khi hoàn tất toàn bộ diện tích cần sơn. Bề mặt sơn hoàn thiện sẽ có hiệu ứng khác nhau tạo bởi ánh đèn chiếu trực tiếp hoặc sự phản xạ ánh sáng. Không nên sử dụng máy sấy để làm tăng thời gian khô sơn vì có khả năng làm rạn nứt sơn hoặc bong tróc.

THÔNG TIN AN TOÀN:

Vệ sinh và lưu trữ: làm sạch dụng cụ sơn với xà phòng và nước ngay sau khi sử dụng. Đóng kỹ nắp thùng sơn để tránh sự thẩm thấu không khí vào sơn. Lưu trữ sơn ở vị trí thông thoáng, khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C.

Cảnh báo: không được nuốt, uống sơn. Sơn không có chứa các thành phần nguy hiểm hoặc các nguyên liệu đặc biệt cần phải chú ý. Tránh xa tầm với của trẻ em. Sử dụng trong điều kiện thông thoáng và dưới 30°C. Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng tham khảo trong tài liệu MSDS.

Lưu ý chung: không thi công khi tường còn ướt hoặc khi thời tiết có dấu hiệu sắp mưa hoặc khi nhiệt độ tường dưới 10°C và độ ẩm tương đối trên 85%. Không pha trộn sơn Tambour với các sản phẩm khác mà không có chỉ dẫn của các chuyên gia kỹ thuật Tambour. Việc đạt được kết quả như mong đợi phụ thuộc vào phương pháp thi công phù hợp được hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật đi kèm với sản phẩm. Trước khi thi công, phải chắc chắn rằng sản phẩm thật sự được thiết kế để sử dụng đúng với chức năng sản phẩm, bề mặt cần sơn phải được chuẩn bị đúng cách và phù hợp để thi công sản phẩm. Dữ liệu thể hiện trong tài liệu này là dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi đối với sản phẩm. Thông tin sản phẩm có thể được cập nhật mới hoặc thay đổi bởi Tambour. Sản phẩm này cần được đóng gói và giữ ổn định trong quá trình vận chuyển.

Sản xuất tại Tambour Israel, một công ty với hệ thống đảm bảo chất lượng luôn đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn Israel ISO9001, ISO14001, ISO18001 và được công nhận bởi Học Viện Tiêu Chuẩn Chất Lượng Israel.